ERREU08 - Message d'erreur en cas d'interpénétration

Résumé :

Ce test qui ne comporte qu'une seule modélisation teste l'émission d'un message d'erreur quand une interpénétration est détectée et que l'on ne résout pas le contact.

Document diffusé sous licence GNU FDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html)

Cette documentation est volontairement succincte.

Document diffusé sous licence GNU FDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html)